

Quick Guide

PowerPanel®Business 4.x REMOTE

<u>für PROXMOX</u>



PowerPanel[®] Business 4.x REMOTE für PROXMOX

Inhaltverzeichnis

INSTALLATION UND KONFIGURATION DER POWERPANEL®BUSINESS REMOTE	3
SHUTDOWN VM UND PROXMOX SERVER VIA POWERPANEL®BUSINESS 4.X	22
KONFIGURATION IN WINDOWS	22
Herunterfahren SSH-Tool	22
Editieren externen Befehl der PowerPanel®Business Edition für Windows	22
KONFIGURATION IN LINUX	24
Erstellen eines SSH-Schlüssels	24
Externen Befehl von PowerPanel [®] Business für Linux bearbeiten	25
TIPP: PROXMOX API NUTZEN	

Installation und Konfiguration der PowerPanel[®]Business REMOTE

Nachdem Sie die PowerPanel Business Software für Linux von CyberPower Systems heruntergeladen haben, <u>POWERPANEL BUSINESS 4 - SOFTWARE | CYBERPOWER</u> führen Sie den Installationsassistenten wie unten beschrieben aus. Dieser wird zur Installation der Software verwendet und erfordert Root-Rechte.

٩	Setup
×	Sie müssen als root angemeldet sein, um dieses Programm installieren zu können.
	ок

Starten Sie die-Installation im Terminal mit dem Befehl

sudo ./CyberPower_PPB_Linux+64bit_<u>v4.x .sh</u>

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

Wählen Sie die Sprache aus.





Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.

Setup - CyberPower PowerPanel Business	$\bigcirc \bigcirc \otimes$
Lizenzvereinbarung Lesen Sie bitte folgende, wichtige Informationen bevor Sie fortfahren.	
Lesen Sie bitte die folgenden Lizenzvereinbarungen. Benutzen Sie die Bildlaufleiste oder drücken Sie die "Bild Ab"-Taste.	e bei Bedarf
ELEKTRONISCHER ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG FÜR CYBERPOWER POWER HINWEIS AN DEN BENUTZER: BITTE LESEN SIE DIESEN ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG ("EULA") SORGFÄLT BEVOR SIE DIE CYBERPOWER-SOFTWARE VERWENDEN. Diese EULA regelt ihr der Software, der zugehörigen Hardware, der zugehörigen geänderten Ver Upgrades, Patches und Updates sowie der zugehörigen Dienstleistungen ("Produkt"), die derzeit von Cyber Power Systems, Inc. oder einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen ("CyberPower") bereitgestellt werden oder werden sollen; jedoch unter der Voraussetzung die Bedingungen und Konditionen der ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUN Cyber Power Systems (USA) Inc. anwenden, wenn Sie das Produkt von Cyber Systems (USA) Inc. erwerben. Durch die Nutzung des Produkts erklären Sie sich mit den Bedingungen die einverstanden. Indem Sie das Produkt installieren oder verwenden, erklärer mit dieser EULA einverstanden und sind an sie gebunden. Wenn Sie mit de	RPANEL
Ich akzeptiere die Vereinbarung	
○ Ich lehne die Vereinbarung ab	
< Zurück Weiter >	Abbrechen

Wählen Sie einen Speicherort für die Software aus.

Ø	Setup - CyberPower Po	werPanel Business		\odot
Ziel-Ordner Wohin soll	wählen CyberPower PowerPane	el Business installie	ert werden?	
Bitte geben installieren	Sie an, in welchen Ordr wollen, und klicken Sie	er Sie CyberPower danach auf "Weiter	PowerPanel I ".	Business
/opt/PPB			Durchs	uchen
Erforderlich	er Plattenplatz: 451 M	В		
Freier Platte	nplatz: 7.050 M	Β		
		< Zurück W	/eiter >	Abbrechen



Wählen Sie als Installationsversion "Remote "aus.

Ø	Setup - CyberPower Po	werPanel Business		\odot \odot \otimes
Komponenten au Welche Kompor	uswählen nenten sollen instal	liert werden?		
Wählen Sie die K "Weiter", wenn s	Componenten aus, c sie bereit sind fortz	lie Sie installiere ufahren.	n möchten. Klicke	en Sie auf
🗌 🌞 Local				
Remote				
		< Zurück	Weiter > A	bbrechen

Warten Sie auf der Installation der CyberPower PowerPanel®Business 4.x auf Ihrem Computer

0	Setup - CyberPower PowerPanel Business	\odot
Installiere Warten S Ihrem Co	 iie bitte, während CyberPower PowerPanel Business auf mputer installiert wird.	
Dateien w	erden ausgepackt	
Sie http	können USV Geräte überall und jederzeit überwacher	Ъ.
	Ab	brechen



Installation der CyberPower PowerPanel®Business 4.x ist abgeschlossen

Rufen Sie die PowerPanel®Business 4.x Software

direkt über der Weboberfläche via http://localhost:3052/remote

Standard-Login und Passwort sind: admin/admin

	POWERPANEL Business REMOTE
	Username
	Password
2	Remember Me 🕜
	LOG IN

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den Benutzernamen und das Passwort auf der Seite nach der ersten Anmeldung zu ändern.

Leistungskonfiguration – USV-Verbindung

Klicken Sie in der Weboberfläche auf Leistungskonfiguration und wählen Sie USV-Adresse.

Wählen Sie die IP-Adresse der in den USV installierten RMCARD ein und bei Bedarf den **USV Ausgang** und bestätigen Sie mit **Übernehmen.**

Im folgenden Bild wurde als Beispiel <u>die IP-Adresse der RMCARD in der USV und der USV-</u> <u>Ausgang</u>eingestellt.



Überprüfung der Verbindung zur USV

Klicken Sie in der Weboberfläche auf Anzeigetafel.

Sie sollten hier alle USV-Information sehen und die IP-Adresse die IP-Adresse der RMCARD in der USV.

REMOTE			
ANZEIGETAFEL	RATION EINSTELLUNG - REPORT HILFE		
ANZEIGETAFEL			
Der Computer wird bei längerem Stromausfa	Il nicht heruntergefahren, da die Einstellungen unter entsprec		
Informationen zur Stromversorgu RMCARD205	Informationen zur Stromversorgung RMCARD205		
INFORMATIONEN			
Standort	TP08 Rack 1		
Kontakt	Administrator		
Modell	OL1500RTXL2U		
Firmware-Version	Sv3A04		
Seriennummer	WBFHS2000044		
Nennleistung	1500 VA / 1350 W		
Stromwert	13.0 Amp		
Nennspannung	115 V		
Frequenzbereich	40~70 Hz		
Batteriewechseldatum	2023/11/27		
NCL Reihe	0		
Externe Batterieerweiterung	0		
MAC-Adresse			
IP Adresse	<u>192.168.208.236</u>		
Niedriger Batterieschwellenwert (%)	30 %		
Niedriger Batterieschwellenwert (Minuten)	30 min		

Hinweis: Hier wird die IP-Adresse der RMCARD angezeigt. Diese wird zur Konfiguration der USV benötigt.

TIPP: Wie finden Sie Ihre RMCARD per PowerPanel[®]Business REMOTE

Laden Sie die PowerPanel[®]Business 4.x Software, von der Website <u>PowerPanel Business 4 - Software</u> | CyberPower herunter

Installieren Sie den PowerPanel®Business 4 REMOTE auf dem Server.

Konfiguration Windows Firewall.

Unter "Systemsteurung" >> "Alle Systemsteurungselemente">> "Windows Defender Firewall" >> "Zugelassene Apps" aktivieren Sie auf "CyberPowerPanel[®] Business die Optionen "Privat" und "Öffentlich".

Wählen Sie unter "Einstellung">> "Netzwerkkonfigurationen" >> "Netzwerkkonfigurationen"

die "Host-IP Konfiguration" auf.

REMOTE		POWERPANEL Business
ANZEIGETAFEL LEISTUNGSKONFIGURATIO		
NETZWERKKONFIGURATION	Überprüfung der Verbindung Netzwerkkonfigurationen	
Host-IP-Konfiguration	Benachrichtigungen Einstellung zum Herunterfahren	Remote Host Sicherheit
Host-IP 192.168.2	Konfigurationen importieren und exportieren CHEN ÜBERNEHMEN	

NETZWERKKONFIGURATIONEN		
Host-IP-Konfiguration		
Host-IP	192.168.208.204	~
	ABBRECHEN	ÜBERNEHMEN

Cyber Power[®]

Legen Sie unter "Einstellung">>"Netzwerkkonfigurationen" >>"Remote Host" den "Auto-Scan Bereich">> auf "Custom" fest und weisen Sie den IP-Bereich der in der USV installierten RMCARD zu. Klicken Sie nach der Konfiguration auf "Übernehmen".

REMOTE	POWER PANEL Business	
ANZEIGETAFEL LEISTUNGSKONFIG	URATION EINSTELLUNG - REPORT HILFE	
REMOTE HOST	Überprüfung der Verbindung Netzwerkkonfigurationen	
Informationen	Benachrichtigungen Remote Host	
Host Remote Gerätename	Windows07 Konfigurationen importieren und exportieren	
Standort	testAAA	
Kontakt	ccctest	
	ABBRECHEN ÜBERNEHMEN	
Auto-Scan Bereich Scan-Modus IP Bereich	Custom 192.168.202.230 ~ 192.168. 202.240 ABBRECHEN ÜBERNEHMEN CEInstellungen für den automatischen Erkennungsbereich erfolgreich übernommen.	
Automatische Wiederverbindung Stellen Sie die Verbindung wieder her, wenn sich die IP-Adresse der Versorgung ändert		

Stellen Sie sicher, dass Sie die Option "Automatische Wiederverbindung" aktiviert haben.

ш

CyberPower[®]

Legen Sie unter "Leistungskonfiguration">>"Konfiguration Stromversorgung" die "Richtlinie Redundante Stromversorgung" auf "1" und "Gerätetyp" auf "USV" fest und weisen Sie die IP-Adresse der in der USV installierten RMCARD zu.

Klicken Sie nach der Konfiguration auf "Verbinden".

Die Einstellung ist wirksam, wenn ein grünes "Kommunikation hergestellt" angezeigt wird.

REMOTE	OPOWERPANEL Business CyberPower
ANZEIGETAFEL LEISTUNGSKONFIGURATION EINSTELLUNG - REPORT HILFE	🕞 Windows07_03 + 🚺 cpsdemo + 💮 DEUTSCH + 😣
LEISTUNGSKONFIGURATION	θ
Benachrichtigung Seitenebene in Bezug auf den Seiteninhalt.	
Konfiguration Stromquelle	C
Richtlinie Redundante Stromversorgung	
Stromquelle #1	
Ceritetyp Urs v Beergap Die den Mausseiger über eine (P × Adress, um weitere Ceriteinformationen enzuseigen.	
USV Adresse 192.108.208.236 v Wahlen V 1256.209.236 (NCL)	п
Kommunikato; 192168.208.72 192168.208.203 192168.208.21 192168.208.21	\forall
192.168.208.36	ABBRECHEN VERBINDEN

Überprüfen Sie die Einstellung unter **"Anzeigetafel",** wenn ein grünes "Das System arbeitet normal" und die Informationen von der in der USV installierten RMCARD unter dem Punkt **"Informationen zur Stromversorgung**" angezeigt werden.

REMOTE		
ANZEIGETAFEL	RATION EINSTELLUNG - REPORT HILFE	
ANZEIGETAFEL		
Der Computer wird bei längerem Stromausfa	Il nicht heruntergefahren, da die Einstellungen unter entsprec	
Informationen zur Stromversorgu	Ing	
RMCARD205		
INFORMATIONEN		
Standort	TP08 Rack 1	
Kontakt	Administrator	
Modell	OL1500RTXL2U	
Firmware-Version	Sv3A04	
Seriennummer	WBFHS2000044	
Nennleistung	1500 VA / 1350 W	
Stromwert	13.0 Amp	
Nennspannung	115 V	
Frequenzbereich	40~70 Hz	
Batteriewechseldatum	2023/11/27	
NCL Reihe	0	
Externe Batterieerweiterung	0	
MAC-Adresse		
IP Adresse	<u>192.168.208.236</u>	
Niedriger Batterieschwellenwert (%)	30 %	
Niedriger Batterieschwellenwert (Minuten)	30 min	



Konfiguration PowerPanel[®]Business Remote Funktionen

Im folgenden Teil wird <u>nicht</u> auf den vollen Umfang, sondern nur auf einen wichtigen Teil der *PowerPanel®Business REMOTE Funktionen* eingegangen:

Konfiguration und Bedeutung der Shutdown Ereignisse

Klicken Sie nach dem Login in der Weboberfläche auf *Einstellung* und wählen *Shutdown Setting>>Shutdown Ereignisse*

(Die grünen Haken sowie die erfolgreich geladenen USV-Informationen in der Info-Leiste links, sind übrigens ein Indikator für die erfolgreiche Verbindung von der PowerPanel[®] Software mit der USV.)

REMOTE	(<u>)</u> PC	OWERPANEL Business	Cyber Power
ANZEIGETAFEL			🕒 Windows07_03 🗸 🙆 cpsdemo 👻 🌐 DEUTSCH 👻 😭
• Dies umfasst Vera	N EREIGNISSE Überprüfung der Verbindung Netzwerkkonfigurationen		0
Anforderunger	Einstellung zum Herunterfahren I für das Herunterfahren I	Shutdown Ereignisse Erweitert	~
Erforderliche Shu Art des Herunter Dateien speicher Die angeforderte Ausgangsabscha	atdown Zeit S Min. ✓ fahrens Herunterfahren ✓ m + schließen C b Zeit überschreibt die C altzeiten. BBRECHEN ÜBERNEHMEN		>
USV Abschaltv	erzögerung		
Dringlichkeit	Ereignis		Herunterfahren
	Batteriekapazität ist kritisch niedrig		Inaktiv
-	Restliche Laufzeit ist erschopft		Inaktiv V
	Bei einem Stromereignis ging die Kommunikation mit der USV verloren		Inaktiv V

Konfiguration der Anforderungen für das Herunterfahren des Rechners



Konfigurieren Sie das Herunterfahren des Rechners entsprechend den einzelnen Ereignissen nach Ihrem Bedarf und bestätigen Sie nach Abschluss mit **Übernehmen**.

Erforderliche Shutdown Zeit:

Diese Einstellung legt die Zeit fest, die lokale und remote Computer zum Herunterfahren benötigen. Der Host-Computer leitet den Shutdown-Prozess ein, bevor die Stromversorgung durch die PDU oder USV unterbrochen wird, um einen plötzlichen Stromausfall zu vermeiden. Diese Einstellung sollte so konfiguriert werden, dass die normale Shutdown-Zeit des Computers berücksichtigt wird.

Wenn Remote an eine PDU-Steckdose angeschlossen ist, muss die Abschaltzeit richtig eingestellt werden, um sicherzustellen, dass die Ausschaltverzögerungszeit der angeschlossenen Steckdose eine vollständige Abschaltung unterstützen kann. Wenn eine PDU eine sequentielle Abschalt- oder Neustartaktion durchführt, hat jede Steckdose eine bestimmte Verzögerungszeit (Abschaltverzögerung), bevor sie abgeschaltet wird. Diese Verzögerungszeit muss größer sein als die erforderliche Abschaltzeit eines entfernten Computers. Die entfernte Einheit kommuniziert mit der PDU, um zu prüfen, ob diese Verzögerungszeit ausreicht. Wenn die Verzögerungszeit nicht ausreicht, wird eine Warnmeldung angezeigt. Der Benutzer kann diese erweitern und die Abschaltverzögerung der PDU entweder manuell konfigurieren oder dies in der Webschnittstelle der PDU tun. Die Warnmeldung bleibt so lange sichtbar, bis diese Optionen richtig eingestellt sind.Art des Herunterfahrens:

Shutdown oder Hibernation (Herunterfahren oder Ruhezustand)

Art des Herunterfahrens:

Diese Einstellung legt fest, wie der lokale/entfernte Computer heruntergefahren wird. Die Optionen sind Herunterfahren oder Ruhezustand. Die Option Ruhezustand ist nur auf Betriebssystemen und Hardware sichtbar, die den Ruhezustand unterstützen. Wenn der lokale/ferne Computer den gehosteten Computer mit Herunterfahren herunterfährt, werden alle unbenannten Dateien automatisch in einem Ordner namens " Auto Saved" im Ordner "Dokumente" gespeichert.

Dateien speichern und schließen:

Bei einem Stromausfall wird der Computer in Minuten heruntergefahren. Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob Sie geöffnete Dateien auf dem Desktop speichern und sich dann abmelden möchten, bevor der Computer heruntergefahren wird.

Die angeforderte Zeit überschreibt die Ausgangsabschaltzeiten:

Wenn die Remote erkennt, dass die PDU-Steckdose, die den Remote-Computer mit Strom versorgt, abgeschaltet wird, bereitet die Remote das Herunterfahren des gehosteten Computers vor. Falls die erforderliche Abschaltzeit des Remote-Computers länger ist als die Verzögerungszeit der Steckdose, unterbricht die Remote das Herunterfahren des Computers und signalisiert der PDU, die Abschaltung der Steckdose abzubrechen.

Szenario 1 Herunterfahren des Rechners X-Minuten nach Stromausfall

Beispiel Shutdown nach 10 Minuten Stromausfall.

Einstellungen:

USV-Abschaltverzögerung

Ereignis Stromausfall: Verzögerung 10 Minuten

USV Abschaltverzögerung		
Dringlichkeit	Ereignis	Herunterfahren
1	Batteriekapazität ist kritisch niedrig	Sofort •
1.00	Restliche Laufzeit ist erschöpft	Sofort •
1	Leistungsabgabe wird bald eingestellt	Sofort •
	Bei einem Stromereignis ging die Kommunikation mit der USV verloren	Sofort •
1	System ist überhitzt	Sofort •
A	USV Fehler	Inaktiv
A	Stromausfall	10 Min. •
A	Keine Batterie erkannt	Inaktiv •
A	Verfügbare Laufzeit ist unzureichend	Inaktiv •
A	Netzwerkkommunikation verloren.	Inaktiv •
A	USV interner Abnormalität	Inaktiv •
		ABBRECHEN ÜBERNEHMEN

Anforderungen für das Herunterfahren des lokalen Hosts

Benötigte Shutdown Zeit: 5 Minuten,



USV-Ausschalten

Anforderungen für das Herunterfahren		
Erforderliche Shutdown Zeit	5 Min. 👻	
Art des Herunterfahrens	Herunterfahren 👻	
Dateien speichern + schließen		
Die angeforderte Zeit überschreibt die Ausgangsabschaltzeiten.	S	
	ABBRECHEN ÜBERNEHMEN	

Stromausfall 15:00

15:10 Shutdown des OS startet

15:15 Shutdown der USV wird eingeleitet

15.15 -15.17 Wartezeit der Ausschaltung (Wartezeit kann nicht verändert werden)

15:17 USV geht aus

Zeitlinie Beispiel Stromausfall Auswahl Shutdown Ereignis: Stromausfall

PowerPanel[®] Business 4.x REMOTE für PROXMOX



Hinweis: Kommt zwischen dem Ereignis Stromausfall und Verzögerung der Strom wieder, wird der Shutdown abgebrochen.

Kommt zwischen dem Shutdown und der Abschaltverzögerung der Strom wieder geht die USV in Netzbetrieb und Rebootet nach der Verzögerungszeit.

Szenario 2 Herunterfahren des Rechners bei niedriger Batteriekapazität %

Konfiguration des Schwellwertes für niedrige Batteriekapazität

Die Konfiguration des Schwellwertes für niedrige Batteriekapazität erfolgt über die RMCARD in der USV (Die IP-Adresse finden Sie über die Anzeigetafel)

Verbinden Sie sich jetzt remote mit der USV.

Standardmäßiger Login und Passwort lautet: admin/admin

Cyber Powe	er USV Fernverwaltung
Fernverwaltung - ANN	MELDUNG
Name Passwort	admin
@ 2010 2018. CyberPower System	ns, Inc. All rights reserved.

Klicken Sie in der Weboberfläche auf USV und wählen Konfiguration

Unter Batterie stellen Sie der Schwellwert für niedrige Batteriekapazität in und bestätigen Sie mit Übernehmen.

Beispiel Shutdown bei X % Batteriekapazität

Im Bild wurde als Beispiel die niedrige Batteriekapazität auf 65% eingestellt

$\leftarrow \rightarrow $ C	A Not secure 192.168.188.98	/config.html
🕑 PowerPanelCloud	CP PowerPanel® Clou 🏢 Cyberpov	wer DACH 🛛 🎗 DeepL Übersetzer 🗹 Online Rech
IICV Comvorwa	Administrator	ranmeldung von192.168.188.100 🔒 [Abmelden]
UST I CHIEGI WA	Übersicht	t USV Protokoll System Hilfe
	Konfiguration	
Status	Eingangsversorgung	
Batteriestatus	Spannung	230 V V
Information		
Konfiguration	Netzversorgung ausgefallen	
Hauptschalter	Sensitivität Versorgungsspannung	Mittel 💙
Verwaltung	Hoch Ausgang Schwellwert Spannung	259 V V
Diagnose	Niedrig Ausgang Schwellwert Spannung	201 V V
Zeitolan	Wiederkehr Versorgung	
Wake on LAN	sufaeladene Kanazität	Sofort V
EnergyWise	Verzägenung Püeldehr	
PowerPanel [®] Liste	Verzögerung stabile Versorgung	
	Pattaria	
	batterie	
	Schwellwert Batterie schwach	
	Schwellwert für die Laufzeit der Batterie	
	Selbsttest beim Start der USV	
	Regelmaßiger Batterietest	Deaktiviert V
	System	
	Kaltstart	Aktiviert 🗸
	Akustischer Alarm	Deaktiviert 🗸
	Relais-Kontakt Funktion	USV Fehler V Normalerweise geöffnet V
		Batterie schwach V Normalerweise geöffnet V
	Tiefentladeschutz	Deaktiviert 🗸
	Ruhezustand nach Abschaltung aller Remote	e
	einleiten	Aktiviert V
	NCL Ausgangsgruppe	
	Schwellwert Abschaltung	Nie aus 💙
	Abschaltverzögerung	Nie aus 💙
	Einschaltverzögerung	Sofort V
	Übernehmen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	© 2010 2018, CyberPower Systems, Inc. All rights	; reserved.



Die Verwendung des Schwellwerts **Batteriekapazität zum Shutdown** bei kritischer Batteriezustand **ist nicht empfohlen**, weil ein Prozentwert keine Laufzeit in Minuten darstellen kann. Der Wert sollte nur als Wert zum Schutz einer Komplettentladung genutzt werden. **Empfohlen als Wert 20%.**

Einstellungen:

USV-Abschaltverzögerung

USV Abschaltverzögerung		
Dringlichkeit	Ereignis	Herunterfahren
1.00	Batteriekapazität ist kritisch niedrig	Sofort •
1	Restliche Laufzeit ist erschöpft	Sofort 👻
1.00	Leistungsabgabe wird bald eingestellt	Sofort -
1.00	Bei einem Stromereignis ging die Kommunikation mit der USV verloren	Sofort •

Aktivieren Sie das Ereignis "Batteriekapazität ist kritisch niedrig" auf "Sofort".

Anforderungen für das Herunterfahren des lokalen Hosts

Benötigte Shutdown Zeit: 10 Minuten,

USV-Ausschalten

Anforderungen für das Herunterfahre	en
Erforderliche Shutdown Zeit	10 Min. 👻
Art des Herunterfahrens	Herunterfahren 👻
Dateien speichern + schließen	
Die angeforderte Zeit überschreibt die Ausgangsabschaltzeiten.	
	ABBRECHEN ÜBERNEHMEN

Stromausfall 15:00

15.25 Restlaufzeit 65% erreicht, Shutdown des OS wird eingeleitet (die USV rechnet 2 Min Sicherheitsverzögerung)



15:25 - 15:35 Wartezeit in der das OS herunterfahren soll (entsprechend der Einstellung beträgt die benötigte Shutdownzeit 10 Min)

15:35 Shutdown der USV wird eingeleitet

15.37 USV geht aus

Hinweis: Kommt zwischen dem Ereignis Stromausfall und erreichter Restlaufzeit zum Shutdown der Strom wieder, wird der Shutdown abgebrochen.

Kommt zwischen dem Shutdown und der Abschaltverzögerung der Strom wieder geht die USV in den Netzbetrieb über und rebootet nach der Verzögerungszeit.

USV ausschalten

Dieses muss ebenfalls über die RMCARD aktiviert werden.

Klicken Sie in der RMCARD Weboberfläche auf USV und wählen Konfiguration

Unter "Ruhezustand nach Abschaltung …" stellen Sie auf aktiviert ein und bestätigen mit Übernehmen

PowerPanel Business I	Remote 🗙 😢 USV Fernverwaltung	x +
$\leftrightarrow \rightarrow \circ$	 Nicht sicher 192.168.188.44/c 	config.html
CP CyberPower USV S	CP PowerPanel® Busin CP Remote Ma	nagerne 🗋 CyberPower UPS Sy 🗋 Software CyberPo
Status	Koningui auton	
Batteriestatus	Eingangsversorgung	
Information	Spannung	
Konfiguration	Netzversorgung ausgefallen	
Hauptschalter	Sensitivität Versorgungsspannung	Niedrig V
Verwaltung Ausgangsreibe	Hoch Ausgang Schwellwert Spannung	259 V V
Diagnose	Niedrig Ausgang Schwellwert Spannung	201 V 🗸
Zeitplan	Wiederkehr Versorgung	
Wake on LAN	aufgeladene Kapazität	Sofort V
EnergyWise	Verzögerung Rückkehr	0 min. 🗸 0 sek. 🗸
PowerPanel [®] Liste	Verzögerung stabile Versorgung	Keine 🗸
	Batterie	
	Schwellwert Batterie schwach	20 %
	Schwellwert für die Laufzeit der Batterie	Śmin. 🗸
	Selbsttest beim Start der USV	Deaktiviert 🗸
	Regelmäßiger Batterietest	Deaktiviert 🗸
	System	
	Kaltstart	Aktiviert 🗸
	Akustischer Alarm	Aktiviert 🗸
	Relais-Kontakt Funktion	Batterie schwach V Normalerweise geöffnet V (Stift: 1)
		Ausfall Netzversorgung V Normalerweise geöffnet V (Stift: 8)
	Tiefentladeschutz	Deaktiviert 🗸
	Ruhezustand nach Abschaltung aller Remote	
	einleiten	Aktiviert
	NCL Ausgangsgruppe	Deaktiviert
	Schwellwert Abschaltung	Nie aus 🗸
	Abschaltverzögerung	Nie aus V
	Einschaltverzögerung	Sofort V

Hinweis: Nach erfolgtem Shutdown (des/der mit der RMCARD verbundenen Rechner) wird die USV mit einer Verzögerung von 2 Minuten ausgeschaltet. (Diese Verzögerung ist nicht einstellbar, sondern fest auf 2 Minuten eingestellt)

Shutdown VM und Proxmox Server via PowerPanel®Business 4.x

Konfiguration in Windows

Herunterfahren SSH-Tool

Um den Proxmox Server oder die VM über den SSH-Dienst fernzusteuern, wird empfohlen, als SSH-Client Tool **plink.exe** zu verwenden. Besuchen Sie den Link: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html,

um das plink.exe Tool im Zielverzeichnis herunterzuladen.

Hinweis: Das Tool **plink.exe** kann überall gespeichert werden. Der Befehl in\CyberPower Business\extcmd muss den Plink Pfad zuweisen

Editieren externen Befehl der PowerPanel®Business Edition für Windows

Wechseln Sie zum Verzeichnis der PowerPanel[®]Software, z. B. C:\Program Files (x86)\CyberPower PowerPanel[®]Business ist das Standardverzeichnis.

Stellen Sie sicher, dass Sie über die Administratorberechtigung verfügen. Edit **default.cmd**. Fügen Sie den folgenden Befehl, unter **":doEventOccurCommand**" ein, um das Herunterfahren der NAS-Geräte zu ermöglichen.

echo y | "C:\plink.exe" -ssh -pw AdminPassword AdminAcount@IpAddress "sudo /sbin/shutdown -P now"

📙 📝 📙 🖛 extcmd		-
Datei Start Freigeben Ansicht		
← → × ↑ 📙 > Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme (x86) :	CyberPower PowerPanel Business > extcmd	✓ O / "extcmd" dure
📰 Bilder 🖈 ^ Name ^	Änderungsdatum Typ	Größe
CyberPowerPowerPanel Business	04.05.2020 11:38 Windows-Befehlss	2 KB

AdminAccount ist das Administrator Konto des Proxmox Servers oder der VM.

IpAddress ist die IP-Adresse oder der Domänenname des Proxmox Servers oder der VM.

Wenn ein Stromereignis eintritt, wird die externe Befehlsausführung vor dem Herunterfahren des Computers eingeleitet.

PowerPanel[®] Business 4.x REMOTE für PROXMOX

Beispiel von default.cmd

@echo off

rem You can write your own commands by any *.cmd

rem *.cmd file supports windows shell command

rem Available environment variable

rem %EVENT_STAGE% when an event occurred, there are two stage for invoking commands.

rem When an event occurred, it enters OCCUR stage and invoking related commands.

rem When an event finished, it enters FINISH stage and invoking related commands.

rem %EVENT% represents the event identification, %EVENT_CONDITION% represents the condition identification.

rem To understand the value definition of both environment variable, please check online help or user's manual.

rem %MODULE_NO% represents a UPS module number to help identify which module the event occur on. (Agent only)

if "%EVENT_STAGE%"=="OCCUR" goto doEventOccurCommand

if "%EVENT_STAGE%"=="FINISH" goto doEventFinishCommand

goto end

:doEventOccurCommand

rem Write commands here.

rem The commands will be ran when an event occurred.

echo y | "C: \plink.exe" -ssh proxmox@192.168.188.xx shutdown

goto end

:doEventFinishCommand

rem Write commands here.

rem The commands will be ran when the occurred event finished.

rem Note: not all occurred event has FINISH stage.

goto end

:end

Konfiguration in Linux

Erstellen eines SSH-Schlüssels

Um den Proxmox Server oder die VM über die automatische SSH-Anmeldung fernsteuern zu können, müssen Sie den SSH-Client mit einem SSH-Schlüssel einrichten, damit die Power Panel-Software das Shell-Skript mit einem kurzen Abschaltbefehl auf dem entfernten Proxmox Server oder die VM ausführen kann.

Dieser SSH-Schlüssel wird auf dem Root-Account für den PowerPanel-Dämon generiert, um ein Shell-Skript auszuführen. Generieren Sie mit den folgenden Schritten ein Paar privater und öffentlicher Schlüssel zur Fernanmeldung des SSH-Servers des Proxmox Servers oder der VM:

Wechseln Sie zum Root Konto

Sie werden aufgefordert, das Root-Passwort einzugeben, um die Authentifizierung abzuschließen.

Generieren Sie ein neues RSA-Schlüsselpaar.

ssh-keygen -t rsa

Dieser Befehl fordert Sie auf, einen Speicherort für die Schlüssel und eine Passphrase anzugeben. (Drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie nichts ändern). Dann werden Sie auch aufgefordert, eine Passphrase anzugeben.

Drücken Sie ENTER, um die Vorgabe (keine Passphrase) zu akzeptieren.

```
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
```

Nachdem Sie die Passphrase bestätigt haben, wird das Schlüsselpaar generiert.

```
Your identification has been saved in /root/.ssh/id rsa2.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id rsa2.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:pMMzcrldMlrFVFEvVvAFj3N2mskP/vUHGqQG0XWv9Fw root@debianlive
The key's randomart image is:
   -[RSA 2048]----+
          ..0+0=00
         .0.
              . B.
                ≮ E
         . . 0
             .+ %0
       0 S..o B o
      0 0 +0 ...0
              0..0
  ---[SHA256]---
```

Kopieren Sie den öffentlichen Schlüssel auf den SSH-Server des Proxmox Servers oder der VM.

ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub AdminAccount@IPAddress

AdminAccountist das Administratorkonto Proxmox Servers oder der VM.

IpAddressist die IP-Adresse Proxmox Servers oder der VM.

Dieser Befehl erfordert die Eingabe von yes und das Administratorkennwort, um die Verbindung fortzusetzen.

Externen Befehl von PowerPanel®Business für Linux bearbeiten

Verwenden Sie einen Linux Editor z.B vim um die Shell-Skripte

linux# /home /usr/local/PPB/extcmd/default.sh

des Power Panels zu bearbeiten oder Ihr Skript hinzufügen.

Fügen Sie den Shell-Befehl unten an, um das Herunterfahren des Proxmox Servers oder der VM zu ermöglichen, wenn ein Stromereignis eintritt.

/usr/bin/ssh AdminAccount@IpAddress shutdown

AdminAccount ist das Administrator Konto des Proxmox Servers oder der VM.

IpAddress ist die IP-Adresse oder der Domänenname des Proxmox Servers oder der VM.

Wenn ein Stromereignis eintritt, wird die externe Befehlsausführung vor dem Herunterfahren des Computers eingeleitet.

Beispiel von default.sh

#!/bin/sh

You can write your own commands by any *.sh

*.sh file supports Unix/Linux shell command

Available environment variable

\$EVENT_STAGE when an event occurred, there are two stage for invoking commands.

When an event occurred, it enters OCCUR stage and invoking related commands.

When an event finished, it enters FINISH stage and invoking related commands.

\$EVENT represents the event identification, \$EVENT_CONDITION represents the condition identification.



To understand the value definition of both environment variable, please check online help or user's manual.

\$MODULE_NO represents a UPS module number to help identify which module the event occur on. (Agent only)

Please save the script here

centos: usr/local/PPB/extcmd/host-stop-shutdown.sh

#Ubuntu : /opt/PPB/extcmd

if ["\$EVENT_STAGE" = "OCCUR"]; then

/home /usr/local/PPB/extcmd/default.sh

```
echo
fi
if [ "$EVENT_STAGE" = "FINISH" ]; then
echo
fi
```

TIPP: Proxmox API nutzen

Um alle VMs auf einem Proxmox-Server von einer VM mit administrativen Privilegien aus herunterzufahren können Sie die Proxmox API nutzen. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, den Shutdown-Befehl direkt von der VM aus auszuführen.

Hier ist eine allgemeine Übersicht darüber, wie Sie dies erreichen können:

- 1. **API-Benutzer auf dem Proxmox-Server einrichten:** Erstellen Sie einen API-Benutzer auf dem Proxmox-Server mit den erforderlichen Berechtigungen zum Herunterfahren von VMs.
- 2. **API-Token generieren:** Generieren Sie ein API-Token für den API-Benutzer, um API-Anfragen zu authentifizieren.
- 3. Notwendige Tools in der VM installieren: Installieren Sie Werkzeuge wie curl oder wget in der VM, um HTTP-Anfragen zu erstellen.
- 4. Skript in der PowerPanel[®]Business Remote bearbeiten: Schreiben Sie ein Skript in der VM, das curl oder wget verwendet, um eine Anfrage an die Proxmox API zu senden und alle VMs herunterzufahren.
- 5. **Skript ausführen:** Führen Sie das Skript von der **PowerPanel®Business Remote** mit administrativen Privilegien aus.

Hier ist ein **vereinfachtes Beispiel von default.cmd**, wie das Skript in der **PowerPanel®Business Remote** aussehen könnte:

@echo off

rem You can write your own commands using Windows shell syntax

Cyber Power

rem Available environment variables:

rem %EVENT_STAGE% indicates the stage when an event occurs (OCCUR) or finishes (FINISH). rem %EVENT% represents the event ID, %EVENT_CONDITION% represents the condition ID. rem %MODULE NO% is a UPS module number (Agent only).

if "%EVENT_STAGE%"=="OCCUR" goto doEventOccurCommand if "%EVENT_STAGE%"=="FINISH" goto doEventFinishCommand goto end

:doEventOccurCommand

rem Write commands here for when an event occurs rem The commands will run when an event occurs

rem Set the API user credentials and Proxmox server details

set API_USER=apiuser@pve

set API_TOKEN=your_api_token

set PROXMOX_IP=proxmox_server_ip

rem Define the Proxmox API endpoint to shut down all VMs

set API_ENDPOINT=/api2/json/nodes/proxmox-qemu/shutdown

rem Send a POST request to shut down all VMs using curl (ensure curl is installed on your Windows system)

curl -k -b "PVEAuthCookie=%API_TOKEN%" -X POST "https://%PROXMOX_IP%%API_ENDPOINT%"

goto end

:doEventFinishCommand

rem Write commands here for when an event finishes

rem The commands will run when an event finishes

goto end

:end

CyberPower[®]

Ersetzen Sie "apiuser@pve" durch Ihren API-Benutzer, "Ihr_API-Token" durch das generierte API-Token und "IP_des_Proxmox-Servers" durch die IP-Adresse Ihres Proxmox-Servers.

Dieses Skript sendet eine POST-Anfrage an den Proxmox API-Endpunkt, der für das Herunterfahren aller VMs auf dem Server verantwortlich ist.

Stellen Sie sicher, dass die VM, von der aus Sie das Skript ausführen, Netzwerkverbindung zum Proxmox-Server hat und dass die erforderlichen Firewall-Regeln die Kommunikation zwischen der VM/PowerPanel Software und dem Proxmox-Server erlauben. Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass der API-Benutzer über ausreichende Berechtigungen verfügt, um die Herunterfahren-Operation für alle VMs durchführen zu können.



CyberPower | USV Systeme, PDU, Überspannungsschutz | Professionelle Stromversorgung Lösungen

CyberPower Systems GmbH Germany Edisonstr. 16, 85716 Unterschleißheim Germany T: +49-89-1 222 166 -0 F: +49-89-1 222 166 -29 E-Mail: <u>sales@cyberpower.de</u> E-Mail-Support: <u>support@cyberpower.de</u>

Web: <u>www.cyberpower.de</u>

Wiki: Home | CyberPower Wiki (cyberpowersystems.de)

CyberPower und das CyberPower-Logo sind Marken von Cyber Power Systems, Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen, die in vielen Ländern und Regionen eingetragen sind. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.