

PowerPanel® Business 4.x

<u>Remote</u>

Quick Guide für Windows Server 2019

& Windows Hyper-V

& Hyper-V Cluster

Shutdown VMs & NAS via CyberPower PowerPanel® Business Local 4.x mit Skript

Inhaltverzeichnis

INSTALLATION DER CYBERPOWER PANEL® BUSINESS REMOTE	3
LEISTUNGSKONFIGURATION – USV VERBINDUNG	7
ÜBERPRÜFUNG DER VERBINDUNG ZUR USV	8
TIPP: WIE FINDEN SIE IHRE RMCARD PER POWERPANEL® BUSINESS REMOTE	9
KONFIGURATION POWERPANEL® BUSINESS REMOTE FUNKTIONEN	13
Konfiguration und Bedeutung der Shutdown Ereignisse	13
Szenario 1 Herunterfahren des Rechners X-Minuten nach Stromausfall	15
Beispiel Shutdown nach 10 Minuten Stromausfall	15
Zeitlinie Beispiel Stromausfall Auswahl Shutdown Ereignis: Stromausfall	16
Szenario 2 Herunterfahren des Rechners bei niedriger Batteriekapazität %	17
Konfiguration des Schwellwertes für niedrige Batteriekapazität	17
Beispiel Shutdown bei X % Batteriekapazität	18
USV AUSSCHALTEN	21
SHUTDOWN VM MIT DER POWERPANEL® BUSINESS 4.X REMOTE & SKRIPT	22
SHUTDOWN VM AND STOP HYPER-V CLUSTER MIT DER POWERPANEL® BUSINESS 4.X REMOTE & SKRIPT	24
HERUNTERFAHREN DES NAS MIT DER POWERPANEL® BUSINESS 4.X REMOTE & SKRIPT	27
1. Verbindung USV mit NAS via SNMP /(RMCARD)	27
I. SNMPv1	28
II. SNMPv3	29
Navigieren Sie nun zur Weboberfläche des NAS	30
QNAP	30
Synology	32
2. Aktivierung SSH-Dienst	32
Herunterfahren SSH Tool	35
Editieren externen Befehl der Power Panel Business Edition für Windows	35
HINWEIS 1	37
HINWEIS 2	37

Installation der CyberPower Panel[®] Business REMOTE

1. Laden Sie die CyberPower PowerPanel[®] Business 4.x Software, von der Website herunter:

PowerPanel Business 4 for Windows - Software | CyberPower

2. Installation von PowerPanel® Business REMOTE 4.x starten

a. Wählen Sie die Sprache aus.



b. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.

🙆 Setup - CyberPowerPowerPanel Business 4 🦳 🗆	\times
Lizenzvereinbarung Lesen Sie bitte folgende, wichtige Informationen bevor Sie fortfahren.	
Lesen Sie bitte die folgenden Lizenzvereinbarungen. Benutzen Sie bei Bedarf die Bildlaufleis oder drücken Sie die "Bild Ab"-Taste.	ite
CyberPower-Software-Lizenzvertrag BITTE LESEN SIE DIESEN LIZENZVERTRAG ("LIZENZ") SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESE SOFTWARE BENUTZEN. DURCH DAS HERUNTERLADEN, INSTALLIEREN ODER VERWENDEN DIESER SOFTWARE AKZEPTIEREN SIE ALLE BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESER LIZENZVEREINBARUNG. WENN SIE MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER LIZENZVEREINBARUNG NICHT EINVERSTANDEN SIND, MÜSSEN SIE JEDE KOPIE IN IHREM BESITZ ODER UNTER IHRER KONTROLLE LÖSCHEN ODER DEAKTIVIEREN.	^
allgemein. Der Begriff "Software" umfasst alle Upgrades, modifizierten Versionen oder Updates der Software, die Ihnen von Cyber Power Systems, Inc. lizenziert werden, es sei denn_solche.Llogrades_modifizierten.Versionen.oder.Llogates.werden.von.einer	~
 Ich akzeptiere die Vereinbarung 	
◯ Ich lehne die Vereinbarung ab	
< Zurück Weiter > Abbre	chen

c. Wählen Sie einen Speicherort für die Software aus.



d. Wählen Sie als Installationsversion "REMOTE" aus.

Setup - CyberPower PowerPanel Business 4		-		>
Select Components				2
Which components should be installed?			4	
Select the components you want to install; clear the comp Click Next when you are ready to continue.	onents you d	lo not want	to install.	
Local				
	4 Parts	Mauka		

4

e. Warten Sie auf der Installation der CyberPower PowerPanel® Business 4.x auf Ihrem Computer:



1. Installation der CyberPower PowerPanel[®] Business 4.x ist abgeschlossen



5

3. Rufen Sie die CyberPower PowerPanel[®] Business 4.x Software

a. direkt über der Weboberfläche via http://localhost:3052/remote

Standard-Login und Passwort sind: admin/admin

4	
POWER PANEL Business	
REMOTE	
Username	
Remember Me 💡	
LOG IN	

b. auf das Windows-Startmenu:



6

Leistungskonfiguration – USV-Verbindung

Klicken Sie in der Weboberfläche auf **Leistungskonfiguration** und wählen Sie **USV Adresse**. Wählen Sie die IP-Adresse der in den USV installierten RMCARD ein und bei Bedarf den **USV Ausgang** und bestätigen Sie mit **Übernehmen**.

Im folgenden Bild wurde als Beispiel <u>die IP-Adresse der RMCARD in der USV und der USV Ausgang</u> eingestellt.

REMOTE							
	LEISTUNGSKON	IFIGURATIO	N EINSTELLUNG	- REPORT	HILFE		
LEISTUNG	LEISTUNGSKONFIGURATION						
Benachrichtigung	Seitenebene in Bezu	g auf den Seite	ninhalt.				
Konfiguration	Stromquelle	_					
Richtlinie Redu	ndante Stromvers	orgung	1	•			
Stromquelle #1	I			Ξ,			
Gerätetyp	Gerätetyp USV • 123						
Bewegen Sie den Mauszeiger über eine IP- Adresse, um weitere Geräteinformationen anzuzeigen.							
USV Adresse	192.168.188.98 •						
USV Ausgang	Wählen 192.168.188.75	MAC	192.168.188.98				
Kommunikation	192.168.188.76	Betriebszeit	26 days 23 hours 10 mins 24 secs				
	192.168.188.101	Name Kontakt Standort	RMCARD305 (205) Administrator Server Room				

Überprüfung der Verbindung zur USV

Klicken Sie in der Weboberfläche auf Anzeigetafel.

Sie sollten hier alle USV Information sehen und die IP-Adresse die IP-Adresse der RMCARD in der USV.

REMOTE					
ANZEIGETAFEL LEISTUNGSKONFIGU	RATION EINSTELLUNG - REPORT HILFE				
ANZEIGETAFEL					
Das System arbeitet normal.					
Informationen zur Stromversorgu	ng				
RMCARD305 (205)					
INFORMATION					
Standort	Server Room				
Kontakt	Administrator				
Modell	PR750ERT2U				
Firmware-Version	1.7313				
Seriennummer	PUDHW2000008				
Nennleistung	750 VA / 750 W				
Stromwert	3.2 Amp				
Nennspannung	230 V				
Frequenzbereich	47~53/57~63 Hz				
NCL Reihe	1				
MAC-Adresse	00-0C-15-02-80-40				
IP Adresse	<u>192.168.188.98</u>				
Niedriger Batterieschwellenwert (%)	20 %				
Niedriger Batterieschwellenwert (Minuten)	10 min				
STATUS					

Hinweis: Hier wird die IP-Adresse der RMCARD angezeigt. Diese wird zur Konfiguration der USV benötigt.

TIPP: Wie finden Sie Ihre RMCARD per PowerPanel[®] Business Remote

- 1. Laden Sie die PowerPanel[®]Business 4.4 Software, von der Website https://www.cyberpower.com/de/de/download herunter
- 2. Installieren Sie den PowerPanel[®] Business 4 REMOTE auf dem Server.
- 3. Konfiguration Windows Firewall.

Unter "Systemsteurung" >> "Alle Systemsteurungselemente">> "Windows Defender Firewall" >> "Zugelassene Apps" aktivieren Sie auf "CyberPowerPanel[®] Business die Optionen "Privat" und "Öffentlich".

4. Wählen Sie unter "Einstellung">>"Netzwerkkonfigurationen" >> "Netzwerkkonfigurationen"

die "Host-IP Konfiguration" auf.

REMOTE		OWERPANEL Business
ANZEIGETAFEL LEISTUNGSKON		ILFE
NETZWERKKONFIGU	RATIONE Netzwerkkonfigurationen Benachrichtigungen Shutdown Setting	Netzwerkkonfigurationen Remote Host Sicherheit
Host-IP	192.168.188.100 ABBRECHEN ÜBERNEHMEN	

 Legen Sie unter "Einstellung">>"Netzwerkkonfigurationen" >>"Remote Host" den "Auto-Scan Bereich">> auf "Custom" fest und weisen Sie den IP-Bereich der in der USV installierten RMCARD zu.

Klicken Sie nach der Konfiguration auf "Übernehmen".

REMOTE	
ANZEIGETAFEL LEISTUNGSKONFI	URATION EINSTELLUNG - REPORT HILFE
REMOTE HOST	Netzwerkkonfigurationen > Benachrichtigungen > Shutdown Setting > Sicherheit >
Host Remote Gerätename Standort Kontakt	Testrechner ABBRECHEN ÜBERNEHMEN
Auto-Scan Bereich	
Scan-Modus IP Bereich	○ Lokales Subnetz ● Custom 192.168.188.70 ~ 192.168. 188.102
	ABBRECHEN ÜBERNEHMEN

- Legen Sie unter "Leistungskonfiguration">>"Konfiguration Stromversorgung" die "Richtlinie Redundante Stromversorgung" auf "1" und "Gerätetyp" auf "USV" fest und weisen Sie die IP-Adresse der in der USV installierten RMCARD zu.
- 7. Klicken Sie nach der Konfiguration auf "Verbinden".
- 8. Die Einstellung ist wirksam, wenn ein grünes "Kommunikation hergestellt" angezeigt wird.

ANZEIGETAFEL	LEISTUNGSKONFIGURATION EINSTELLUNG - REPORT HILFE
LEISTUNG	SKONFIGURATION
Benachrichtigung	Seitenebene in Bezug auf den Seiteninhalt.
Konfiguration	n Stromquelle
Richtlinie Redu	ndante Stromversorgung
Stromquelle #	1
Gerätetyp	
Bewegen Sie d Adresse, um we anzuzeigen.	en Mauszeiger über eine IP- eitere Geräteinformationen
USV Adresse	192.168.188.98 •
USV Ausgang	1 • (CL)
Kommunikatio	n hergestellt.

9. Überprüfen Sie die Einstellung unter **"Anzeigetafel",** wenn ein grünes "Das System arbeitet normal" und die Informationen von der in der USV installierten RMCARD unter dem Punkt **"Informationen zur Stromversorgung**" angezeigt werden.

REMOTE				
ANZEIGETAFEL LEISTUNGSKONFIGU	RATION EINSTELLUNG - REPORT HILFE			
ANZEIGETAFEL				
Das System arbeitet normal.				
Informationen zur Stromversorgur	ng			
RMCARD305 (205)				
INFORMATION				
Standort	Server Room			
Kontakt	Administrator			
Modell	PR750ERT2U			
Firmware-Version	1.7313			
Seriennummer	PUDHW2000008			
Nennleistung	750 VA / 750 W			
Stromwert	3.2 Amp			
Nennspannung	230 V			
Frequenzbereich	47~53/57~63 Hz			
NCL Reihe	1			
MAC-Adresse	00-0C-15-02-80-40			
IP Adresse	<u>192.168.188.98</u>			
Niedriger Batterieschwellenwert (%)	20 %			
Niedriger Batterieschwellenwert (Minuten)	10 min			
STATUS				

Konfiguration PowerPanel® Business Remote Funktionen

Im folgenden Teil wird <u>nicht</u> auf den vollen Umfang, sondern nur auf einen wichtigen Teil der *PowerPanel® Business REMOTE Funktionen* eingegangen:

Konfiguration und Bedeutung der Shutdown Ereignisse

Klicken Sie nach dem Login in der Weboberfläche auf *Einstellung* und wählen *Shutdown Setting>>Shutdown Ereignisse*

(Die grünen Haken sowie die erfolgreich geladenen USV-Informationen in der Info-Leiste links, sind übrigens ein Indikator für die erfolgreiche Verbindung von der PowerPanel[®] Software mit der USV.)

REMOTI	Ξ			Ø	POWERPANEL Business	
ANZEIGETAFEL	LEISTUNGSKONFIGURATION	EINSTELLUNG -	REPORT H	ILFE		E Testre
SHUTDOW	/N EREIGNISSE	Netzwerkkonfig Benachrichtigu Shutdown Setti	gurationen) ngen) ng)	Shutdown Ereignisse Erweitert	klionen festgelegten Verzögerungen und Ausführungszeiten berech	net. Dies umfesst Bonachrichtigungsver.
Anforderunge	en für das Herunterfahren					
Erforderliche S Art des Herunte Dateien speich Die angeforder Ausgangsabsch	hutdown Zeit 2 M erfahrens Ru ern + schließen 2 te Zeit überschreibt die 2 naltzeiten. A	in. • hozustand • BBRECHEN 0	BERNEHMEN			
USV Abschalt	verzögerung					
Dringlichkeit	Ereignis		_	_		Herunterfahren
1	Batteriekapazität ist kritisch ni	edrig				Sofort •
	Restliche Laufzeit ist erschöpft					Inaktiv 👻
	Leistungsabgabe wird bald ein	gestellt				Inaktiv
	Bei einem Stromereignis ging o	die Kommunikation	mit der USV ve	erloren		Inaktiv •
	System ist überhitzt					5 Min. •
	USV Fehler					Inaktiv •
A	Stromausfall					Inaktiv •

Konfiguration der Anforderungen für das Herunterfahren des Rechners

Konfigurieren Sie das Herunterfahren des Rechners entsprechend den einzelnen Ereignissen nach Ihrem Bedarf und bestätigen Sie nach Abschluss mit **Übernehmen**.



Erforderliche Shutdown Zeit:

Der Wert ist für das Ereignis "Restliche Laufzeit ist erschöpft" vorgesehen. Bei Erreichen des festgelegten Wertes der Restlaufzeit der USV, wird bei aktiviertem Ereignis der Shutdown ausgeführt.

Art des Herunterfahrens:

Shutdown oder Hibernation (Herunterfahren oder Ruhezustand)

Dateien speichern und schließen:

Dokumente können automatisch, entsprechend den Vorgaben im Office Programm, geschlossen und gespeichert werden.

Szenario 1 Herunterfahren des Rechners X-Minuten nach Stromausfall

Beispiel Shutdown nach 10 Minuten Stromausfall.

Einstellungen:

1. USV Abschaltverzögerung

Ereignis Stromausfall: Verzögerung 10 Minuten

USV Abschaltverzögerung					
Dringlichkeit	keit Ereignis Herunterfahren				
	Batteriekapazität ist kritisch niedrig	Sofort •			
!	Restliche Laufzeit ist erschöpft	Sofort •			
!	Leistungsabgabe wird bald eingestellt	Sofort •			
!	Bei einem Stromereignis ging die Kommunikation mit der USV verloren	Sofort •			
1	System ist überhitzt	Sofort •			
A	USV Fehler	Inaktiv			
A	Stromausfall	10 Min. 🔹			
A	Keine Batterie erkannt	Inaktiv •			
A	Verfügbare Laufzeit ist unzureichend	Inaktiv •			
A	Netzwerkkommunikation verloren.	Inaktiv			
A	USV interner Abnormalität	Inaktiv •			
		ABBRECHEN ÜBERNEHMEN			

2. Anforderungen für das Herunterfahren des lokalen Hosts

Benötigte Shutdown Zeit: 5 Minuten,

USV Ausschalten

Anforderungen für das Herunterfahren					
Erforderliche Shutdown Zeit	5 Min. 👻				
Art des Herunterfahrens	Herunterfahren 👻				
Dateien speichern + schließen					
Die angeforderte Zeit überschreibt die Ausgangsabschaltzeiten.					
	ABBRECHEN ÜBERNEHMEN				

Stromausfall 15:00

15:10 Shutdown des OS startet

15:15 Shutdown der USV wird eingeleitet

15.15 -15.17 Wartezeit der Ausschaltung (Wartezeit kann nicht verändert werden)

15:17 USV geht aus

Zeitlinie Beispiel Stromausfall Auswahl Shutdown Ereignis: Stromausfall



Hinweis: Kommt zwischen dem Ereignis Stromausfall und Verzögerung der Strom wieder, wird der Shutdown abgebrochen.

Kommt zwischen dem Shutdown und der Abschaltverzögerung der Strom wieder geht die USV in Netzbetrieb und Rebootet nach der Verzögerungszeit.

Szenario 2 Herunterfahren des Rechners bei niedriger Batteriekapazität %

Konfiguration des Schwellwertes für niedrige Batteriekapazität

Die Konfiguration des Schwellwertes für niedrige Batteriekapazität erfolgt über die RMCARD in der

USV (Die IP Adresse finden Sie über die Anzeigetafel)

Verbinden Sie sich jetzt remote mit der USV.

Standardmäßiger Login und Passwort lautet: admin/admin

Cyber Powe	er USV Fernverwaltung						
Fernverwaltung - ANMELDUNG							
Name Passwort	admin						
@ 2010 2018. CyberPower System	ns, Inc. All rights reserved.						

- 1. Klicken Sie in der Weboberfläche auf USV und wählen Konfiguration
- 2. Unter **Batterie** stellen Sie der **Schwellwert für niedrige Batteriekapazität in** und bestätigen Sie mit **Übernehmen.**

Beispiel Shutdown bei X % Batteriekapazität

Im Bild wurde als Beispiel die niedrige Batteriekapazität auf 65% eingestellt

$\leftarrow \rightarrow $ C	▲ Not secure 192.168.188.98	/config.html
PowerPanelCloud	CP PowerPanel® Clou 🏢 Cyberpo	wer DACH 🛛 📚 DeepL Übersetzer 🗹 Online Rech
	Administrato	ranmeldung von192.168.188.100 🚑 [Abmelden]
USV Fernverwa	Übersicht	t USV Protokoll System Hilfe
	Konfiguration	
Status	Eingangsversorgung	
Batteriestatus	Spannung	230 V V
Information		
Konfiguration	Netzversorgung ausgefallen	
Hauptschalter	Sensitivität Versorgungsspannung	Mittel V
Auscangsreibe	Hoch Ausgang Schwellwert Spannung	259 V V
Diagnose	Niedrig Ausgang Schwellwert Spannung	201 V V
Zeitplan	Wiederkehr Versoraung	
Wake on LAN	aufneladene Kanazität	Sofort ¥
EnergyWise	Verzägenung Rückkehr	
PowerPanel [®] Liste	Verzögerung stabile Versorgung	Keine
	verzogerang stablie versorgang	incine -
	Batterie	
	Schwellwert Batterie schwach	65 %
	Schwellwert für die Laufzeit der Batterie	30min. 🗸
	Selbsttest beim Start der USV	Deaktiviert 🗸
	Regelmäßiger Batterietest	Deaktiviert V
	System	
	Kaltstart	Aktiviert V
	Akustischer Alarm	Deaktiviert 💙
	Relais-Kontakt Funktion	USV Fehler V Normalerweise geöffnet V
		Batterie schwach V Normalerweise geöffnet V
	Tiefentladeschutz	Deaktiviert 💙
	Ruhezustand nach Abschaltung aller Remot	e
	einleiten	Aktiviert V
	NCL Ausgangsgruppe	
	Schwellwert Abschaltung	Nie aus 💙
	Abschaltverzögerung	Nie aus 💙
	Einschaltverzögerung	Sofort V
	Übernehmen	•

Die Verwendung des Schwellwerts **Batteriekapazität zum Shutdown** bei kritischer Batteriezustand **ist nicht empfohlen**, weil ein Prozentwert keine Laufzeit in Minuten darstellen kann. Der Wert sollte nur als Wert zum Schutz einer Komplettentladung genutzt werden. **Empfohlen als Wert 20%.**

Einstellungen:

1. USV Abschaltverzögerung

Aktivieren Sie das Ereignis "Batteriekapazität ist kritisch niedrig" auf "Sofort".

USV Abschalt	JSV Abschaltverzögerung					
Dringlichkeit	Ereignis	Herunterfahren				
1	Batteriekapazität ist kritisch niedrig	Sofort 🔹				
1	Restliche Laufzeit ist erschöpft	Sofort 🔹				
1	Leistungsabgabe wird bald eingestellt	Sofort -				
1	Bei einem Stromereignis ging die Kommunikation mit der USV verloren	Sofort 👻				

2. Anforderungen für das Herunterfahren des lokalen Hosts

Benötigte Shutdown Zeit: 10 Minuten,

USV Ausschalten

Anforderungen für das Herunterfahre	en
Erforderliche Shutdown Zeit	10 Min. 👻
Art des Herunterfahrens	Herunterfahren 👻
Dateien speichern + schließen	
Die angeforderte Zeit überschreibt die Ausgangsabschaltzeiten.	•
	ABBRECHEN ÜBERNEHMEN

Stromausfall 15:00

15.25 Restlaufzeit 65% erreicht, Shutdown des OS wird eingeleitet (die USV rechnet 2 Min Sicherheitsverzögerung)

15:25 - 15:35 Wartezeit in der das OS herunterfahren soll

(entsprechend der Einstellung beträgt die benötigte Shutdownzeit 10 Min)

15:35 Shutdown der USV wird eingeleitet

15.37 USV geht aus

Hinweis: Kommt zwischen dem Ereignis Stromausfall und erreichter Restlaufzeit zum Shutdown der Strom wieder, wird der Shutdown abgebrochen.

Kommt zwischen dem Shutdown und der Abschaltverzögerung der Strom wieder geht die USV in den Netzbetrieb über und rebootet nach der Verzögerungszeit.

USV ausschalten

Dieses muss ebenfalls über die RMCARD aktiviert werden.

1. Klicken Sie in der Weboberfläche auf **USV** und wählen *Konfiguration*

2. Unter "Ruhezustand nach Abschaltung …" stellen Sie auf aktiviert ein und bestätigen mit Übernehmen



Achtung: Nach erfolgtem Shutdown (des/der mit der RMCARD verbundenen Rechner) wird die USV mit einer Verzögerung von 2 Minuten ausgeschaltet. (Diese Verzögerung ist nicht einstellbar, sondern fest auf 2 Minuten eingestellt)

Shutdown VM mit der PowerPanel® Business 4.x Remote & Skript

 Geben Sie <u>http://127.0.0.1:3052/</u> oder <u>localhost:3052/remotel</u> in die Adresse des Webbrowsers auf dem lokalen Computer ein, um auf die PowerPanel[®] Business 4 Edition-Webseite zuzugreifen.
 Klicken Sie nach dem Login in der Weboberfläche auf **Einstellung** und wählen **"Erweitert"** Aktivieren Sie das Ereignis "Stromausfall" und wählen Sie Ihre "**stop-testVM.cmd"**. Sie können auch die Dauer und die Verzögerung Ihrer VM anpassen.



Hinweis: Die Verzögerungszeit des Skriptes sollte immer geringer als die Verzögerungszeit des Ereignisses.

Beispiele von stop-testVM.cmd

-Force

Gibt an, dass das Herunterfahren der virtuellen Maschine erzwungen werden soll. Wenn die virtuelle Maschine über Anwendungen mit nicht gespeicherten Daten verfügt, hat die virtuelle Maschine fünf Minuten Zeit, um Daten zu speichern und herunterzufahren. Wenn die virtuelle Maschine gesperrt ist, wird sie sofort heruntergefahren.

• Für eine VM:

powershell (Get-Command -Module hyper-v) -and (get-vm) -and (stop-vm vmname -Force)

• Für mehrere VM

powershell (Get-Command -Module hyper-v) -and (get-vm) -and (stop-vm vm1name, vm2name, -Force)

-Save

mit denen man festlegt, dass die VM gespeichert wird

powershell (Get-Command -Module hyper-v) -and (get-vm) -and (stop-vm vmname -Save

-TurnOff

mit denen man festlegt, dass die VM ausgeschaltet wird

powershell (Get-Command -Module hyper-v) -and (get-vm) -and (stop-vm vmname -TurnOff

-Mehrere VMs mit Verzögerung herunterfahren.

powershell.exe Stop-VM -Name VM-1 -Force

powershell.exe -command "Start-Sleep -Seconds 30"

powershell.exe Stop-VM -Name VM-2 -Force

powershell.exe -command "Start-Sleep -Seconds 120"

powershell.exe Stop-VM -Name VM-3 -Force

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass Sie die "-Force" setzen müssen. Wenn Sie es nicht setzen, erscheint die Warnmeldung JA / NEIN. Dann wird der Befehl angehalten, während Sie auf das JA / NEIN klicken.

Shutdown VM and Stop Hyper-V Cluster mit der PowerPanel[®] Business 4.x Remote & Skript

Beispiel:

1. PowerPanel Business meldet, dass die USV im Batteriebetrieb ist.

 Nach Ablauf der für das Ereignis "Auf Batterie" konfigurierten Herunterfahrverzögerung sendet PowerPanel Business einen Befehl zum Ausschalten der USV. Das Ausschalten der USV wird gestartet.
 PowerPanel Business setzt den Clusterknoten aus und beginnt mit der Migration von VMs und fährt dann alle VMs herunter, die nicht migriert werden können.

4. Nach 8 Minuten (VM-Migrationsverzögerung = 180, VM-Herunterfahrverzögerung = 180) stoppt PowerPanel Business den Cluster.

5. Nach 2 Minuten (Dauer des Clusterstopps = 180) startet PowerPanel Business die Sequenz für das Herunterfahren des Betriebssystems.

6. Nach einer Verzögerung von 70 Sekunden beginnt das Betriebssystem mit dem Herunterfahren.

7. Die USV wartet die Zeit ab, die durch eines der folgenden Ereignisse angezeigt wird, je nachdem, welches länger dauert: Dauer bei niedrigem Batteriestand oder maximal erforderliche Verzögerung.
Diese Werte werden auf der Shutdown-Seite der USV-Benutzeroberfläche (NMC) angezeigt.

8. Nach dieser Verzögerung wird eine weitere nicht konfigurierbare zweiminütige Verzögerung heruntergezählt.

9. Die USV wird dann gemäß der vom Benutzer konfigurierten Abschaltverzögerungszeit ausgeschaltet.

Speichern Sie das folgende Skript als "shutdown_script.ps1".

Verbindung mit dem Hyper-V-Cluster herstellen

\$ClusterName = "NameDesClusters" # Ersetzen Sie dies durch den Namen Ihres Clusters
\$Cluster = Get-Cluster -Name \$ClusterName

Schritt 1: Clusterknoten anhalten und VMs migrieren # Stellen Sie die VM-Migration sicher

Clusterknoten anhalten \$Cluster | Suspend-ClusterNode -Force

Warten Sie 120 Sekunden Start-Sleep -Seconds 120

Migrieren Sie VMs auf verfügbare Hosts
\$VMs = Get-VM -Cluster \$ClusterName
\$AvailableNodes = Get-ClusterNode -Cluster \$ClusterName | Where-Object { \$_.State -eq "Up" -and
\$.StateDescription -ne "Up (Nicht redundant)" }

```
Cyber Power<sup>®</sup>
```

```
$AvailableNodeNames = $AvailableNodes.Name
foreach ($VM in $VMs) {
    $VM | Set-VMHost -ComputerName $AvailableNodeNames -AsJob
# Warten Sie auf die VM-Migration (Dauer: 180 Sekunden)
Start-Sleep -Seconds 180
# Schritt 2: Wenn die Dauer nicht ausreicht, fahren Sie die verbleibenden VMs herunter
$RemainingVMs = Get-VM -Cluster $ClusterName
ShutdownDuration = 180
# Überprüfen Sie VMs, die noch ausgeführt werden
foreach ($VM in $RemainingVMs) {
    $VMStatus = $VM.Status
    if ($VMStatus -eq "Running") {
         # Versuchen Sie einen geordneten Shutdown
         $VM | Stop-VM -TurnOff -Shutdown -Force -Confirm:$false
         # Warten Sie auf den VM-Shutdown (Dauer: 180 Sekunden)
         Start-Sleep -Seconds $ShutdownDuration
    }
}
# Schritt 3: Stopp des Clusters
# Warten Sie 120 Sekunden
Start-Sleep -Seconds 120
# Stoppen Sie den Cluster
$Cluster | Stop-Cluster -Force
# Warten Sie auf das Anhalten des Clusters (Dauer: 180 Sekunden)
Start-Sleep -Seconds 180
# Benachrichtigen Sie, dass der Cluster erfolgreich heruntergefahren wurde
Write-Host "Der Cluster wurde erfolgreich heruntergefahren."Write-Host "The cluster has been
successfully shut down."Stop-Computer -ComputerName "Host1" -Force
```

Cyber Power[®]

```
# Warten Sie 2 Minuten (120 Sekunden)
Start-Sleep -Seconds 120
# Herunterfahren von Hyper-V-Host 2
Stop-Computer -ComputerName "Host2" -Force
# Warten Sie weitere 2 Minuten (120 Sekunden), bevor Sie den Cluster herunterfahren
Start-Sleep -Seconds 120
# Herunterfahren des Clusters
Stop-Cluster -Name $ClusterName -Force
# Überprüfen, ob der Cluster heruntergefahren wurde
$ClusterState = (Get-Cluster -Name $ClusterName).State
if ($ClusterState -eq "Offline") {
    Write-Host "Der Cluster wurde erfolgreich heruntergefahren."
} else {
    Write-Host "Fehler beim Herunterfahren des Clusters."
Führen Sie das Skript mit folgendem Befehl aus
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File C:\path\to\your\script\shutdown_script.ps1
```

Achten Sie darauf, dass Sie C:\path\to\your\script\ durch den tatsächlichen Pfad zu Ihrem Skript ersetzen. Das Flag "ExecutionPolicy Bypass" wird verwendet, um die PowerShell-Ausführungsrichtlinie, die die Ausführung von Skripts einschränken kann, vorübergehend zu umgehen. Gehen Sie bei der Verwendung dieses Flags vorsichtig vor und stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitsauswirkungen verstehen.

Herunterfahren des NAS mit der PowerPanel® Business 4.x Remote &

Skript

<u>Vorbereitung</u>

1. Verbindung USV mit NAS via SNMP /(RMCARD)

1. Installieren Sie das Tool Power Device Network Utility.

Hinweis: Alternativ können Sie auch andere IP-Scanner verwenden

2. Klicken Sie auf die IP-Adresse, nachdem das PDNU-Tool die RMCard gefunden hat.

Sie gelangen auf die Weboberfläche der RMCard

Standard-Login: admin/admin oder cyber/cyber.



I. SNMPv1

1. Navigieren Sie zu **System** → **SNMPv1 Service** und aktivieren Sie die **"Zugriffs-Erlaubnis"**, wenn Sie die SNMP Version 1 verwenden möchten.

Klicken Sie auf Übernehmen und danach auf eine der Gruppen zur weiteren Konfiguration.

USV Fernverwaltu	Administratoranmeldung von 192.188.2.124 🕃 [Abmelden] = Übersicht USV Protokoll System Hilfe					
Allgemein Si Sicherheit	NMPv1 NMPv1 Service					
USV Fernverwa	Administratoranmeldung von 192.168.188.100 🛣 [Abmelden] 🗮 Übersicht USV Protokoll System Hilfe					
Allgemein Sicherheit Netzwerkdienst TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 Service SNMPv3 Service Webdienst Konsolendienst FTP Dienst Benachrichtigung Reset/Neustart	SNMPv1 Gruppe public IP Adresse 192.168.188.255 Zugangstyp Lesen/Schreit ▼ Übernehmen Zurücksetzen					

2. Legen Sie einen beliebigen **Gruppennamen fest**, und setzen Sie den **Zugangstyp** auf Lesen/Schreiben. **Wichtig:** Mit IP-Adresse ist hier der Netzwerkbereich gemeint. Dieser muss hier wie die Netzwerkadresse jedoch am Ende mit ".255" statt der ".0" angegeben werden.

Beispiele: NW-Adresse: 192.168.178.0 → Angabe: 192.168.178.255 oder

NW-Adresse: 192.0.0.0 → Angabe: 192.255.255.255

Hinweis: Im Zweifelsfall lassen Sie die IP-Adresse auf 0.0.0.0 (oder 255.255.255.255), damit werden alle Netzwerkbereiche zugelassen.

3. Übernehmen Sie Ihre Einstellungen.

II. SNMPv3

1. Navigieren Sie zu System \rightarrow SNMPv3 Service

und aktivieren Sie die Zugriffs-Erlaubnis,

wenn Sie die SNMP Version 3 verwenden möchten.

USV Fernverwa	ltung	Administra Übersio	atoranmeldung von 192.168.188.100 , cht USV Protokoll	🚡 [Abmelden] 🛛 🗮 System 📔 Hilfe		
Allgemein Sicherheit Netzwerkdienst TCP/IPv4 TCP/IPv6	SNMPv3 Service Zugriff erlauben Übernehmen Zur SNMPv3 Zurgangsstel	rücksetzen				
SNMPV1 Service SNMPv3 Service	Benutzername	Status	IP Adresse	Authentifizierung Protokoll	Privatsphäre Protokoll	
Webdienst	cyber1	Enabled	192.168.188.255	SHA	AES	
Konsolendienst	cyber snmpv3 user2	Disabled	0.0.0.0	Keine	Keine	I
FTP Dienst	cyber snmpv3 user3	Disabled	0.0.0.0	Keine	Keine	
		Disabled	0.0.0.0	Keine	Keine	
Reset/Neustart	cyber snmpv3 user4	Disabled	0.0.0.0	reality	TCOIL O	

- 2. Klicken Sie auf Übernehmen und danach auf einen der Benutzer zur weiteren Konfiguration.
- 3. Aktivieren Sie den Zugriff, legen Sie einen beliebigen Benutzernamen und die IP-Adresse fest.
- Legen Sie optional Authentisierungsschlüssel (keinen/MD5/SHA) und/oder Datenschutzschlüssel (keinen/DES/AES) fest. Legen Sie ggf. jeweilige Kennwörter fest.

Hinweis: Im Zweifelsfall lassen Sie die IP-Adresse auf 0.0.0.0 (oder 255.255.255.255), damit werden alle Netzwerkbereiche zugelassen. **Übernehmen Sie** Ihre Einstellungen.

USV Fernverwa	ltung	Administr Übersi	atoranmeldung von 192.168.188.100 cht USV Protokoll	System Hilfe		
Allgemein Sicherheit Netzwerkdienst TCP/IPv4 TCP/IPv6	SNMPv3 Service Zugriff erlauben Übernehmen Zur	l]			
SNMPV1 Service SNMPv3 Service	Benutzername	Status	IP Adresse	Authentifizierung	Privatsphäre Protokoll	
Webdienst	cyber1	Enabled	192.168.188.255	SHA	AES	
Konsolendienst	cyber snmpv3 user2	Disabled	0.0.0.0	Keine	Keine	
FIP Dienst Benachrichtigung	cyber snmpv3 user3	Disabled	0.0.0.0	Keine	Keine	
Reset/Neustart	cyber snmpv3 user4	Disabled	0.0.0.0	Keine	Keine	
Über						

Navigieren Sie nun zur Weboberfläche des NAS.

QNAP

Aktivierung SSH-Dienst

Damit sich der SSH-Client remote anmelden kann sollten Sie den SSH-Dienst aktivieren.



Login als Administrator auf Web Service von QTS und aktivieren "SSH Verbindung zulassen" aus Systemsteuerung > Netzwerk- und Datei Services >Telnet/SSH

Systemsteuer	rung	del 👘					- + ×
~ (Cont	t rol Panel					Q (?)
ŝ	G	Allgemeine Einstellungen	Externer Speicher USB-Dr	ucker USV			
System		Speichermanager			•		A
0		Sicherheit	USV				
C Rechte		Hardware	O USB-Verbindung	S	NMP-Verbindung	O Netzwerk-UPS-Slave	
_		Leistung	IP-Adresse der SNMP-USV				
		Benachrichtigung	 Server abschalten, wenn 	die Stromversorgung	ausfällt für",		
und	٢	Firmwareaktualisierung	Minuten:	2			
		Systemkonfiguration	 Das System geht in den , 	*auto-protection (aut	o-schutz)"-Modus über, wenn die Stro	omversorgung ausfällt für	
Anwendunger		Externes Gerät	Minuten:	5			
		Verwaltung	*Automatischer Schutz: Das Stromversorgung wiederherg	NAS stoppt zum Schi gestellt ist, startet das	utz Ihrer Daten alle laufenden Dienste NAS neu und setzt seinen vorherige	e und wirft alle Volumes aus. Wer n Zustand fort.	nn die
		Systemprotokolle					
			USV-Informationen				
							•
			Auf alles anwenden				

- 1. Öffnen Sie die Systemsteuerung und darin den Punkt System.
- 2. Öffnen Sie den Punkt Externes Gerät
- 3. Navigieren Sie zum Reiter USV setzen Sie den Haken bei SNMP-Verbindung
- 4. Geben Sie nun als IP-Adresse der SNMP USV die IP-Adresse der RMCard/USV ein.

5. Setzen Sie den Haken bei "Das System geht in den "auto-protection(auto-schutz) Modus über, wenn die Stromversorgung ausfällt für.." und legen Sie die Dauer fest, nachdem das System in den Sicheren Modus wechseln soll.

Hinweis: Ohne den Haken hier, wird erst bei niedrigem Akkustrom gewechselt.

6. Übernehmen Sie Ihre Einstellungen.

Cyber Power[®]

7. Warten Sie einige Sekunden bis die **Einstellungen angewendet** werden, bevor Sie das Fenster verlassen bzw. die Systemsteuerung schließen. Wenn alles erfolgreich konfiguriert sind, bekommen Sie eine Meldung

Öffnen Sie die Netzwerk- und Dateiservises und darin den Punkt SNMP.

Systemster	veru 🗙	Q (邕 ^{오 (}) 온 adm
	Systemsteuerung	Externes Gerät UPS (via SNMP) CYBERPOWER PR750ELCD
	← ControlPanel	Q ()
	Allgemeine Einstellungen System Spichermanager Spichermanager Sicherheit Sechte Beachte Leistung Leistung Stromversorgung wiederhergestellt ist, st Stromversorgung wiederhergestellt ist, st Stromversorgung wiederhergestellt ist, st	ISV Tongong uusnum run , 2 tion (auto-schutz)*-Modus über, wenn die Stromversorgung ausfällt für 5 zum Schutz Ihrer Daten alle laufenden Dienste und wirft alle Volumes aus. Wenn die artet das NAS neu und setzt seinen vorherigen Zustand fort.
	Anwendunger Externes Gerät USV-Informationen	
	Verwaltung Normal	Hersteller: CYBERPOWER
<u>-</u>	Systemprotokolle Akkukapazität: 1825. Voraussichtliche Schutzzeit: – Auf alles anwenden	Modell: PR750ELCD

1. Setzen Sie den Haken bei "SNMP-Dienst aktivieren".

2.Wählen Sie als SNMP-Version v3 und geben den zuvor (in B) festgelegten Benutzernamen ein.

Systemsteuerung			- + ×
ControlPanel	Firmware-Version: 4.3.3.1161 Build 2020 Seriennummer: Q127B03381	0109 Speicher: 503.3 MB	Q. (?)
System Sie können Zeitzone und Spracheinstellungen ändern, Speicherplatz und externe Geräte verwalten, Benachrichtigungen und Schutz aktivieren, die NAS- Firmware aktualisieren und das NAS auf die werkseitigen Standardeinstellungen rücksetzen.	 Allgemeine Einstellungen Hardware Firmwareaktualisierung 	 Speichermanager Leistung Systemkonfiguration 	 Sicherheit Benachrichtigung Externes Gerät mehr>>
Rechte Sie können Nutzer und Gruppen erstellen, Zugangsrechte für lokale und Domain-Nutzer verwalten und Datenträgerkontingente festlegen.	 Benutzer Kontingent 	 Benutzergruppen Domainsicherheit 	🔁 Freigabeordner
Netzwerk- und Dateiservices Sie können Netzwerkverbindungen verwalten, Win-/Mac-/NFS-Vernetzung aktivieren, einen FTP- Dienst zur Dateifreigabe einrichten und Aufbewahrungsregeln für den Netzwerkpapierkorb festlegen.	Netzwerk SNMP Netzwerkpapierkorb	 △ Win/Mac/NFS <u>→</u> Diensterkennung 	Telnet / SSH

Aktivieren Sie gegebenenfalls auch die anderen Optionen gemäß Ihrer in <u>B</u> getätigten Einstellungen und passen diese entsprechend, hinsichtlich der Protokolle und Passwörter, an.

3. Übernehmen Sie die Einstellungen.

Systemsteuer	rung				- + ×
~ C	Control Panel				Q (?)
දිරිදි System	Allgemeine Einstellungen Speichermanager	Externer Speicher USB-Drucker	USV		
පි	A Sicherheit	USV			
Rechte	Hardware Leistung	IP-Adresse der SNMP-USV	SNMP-Verbindung 192.168.188.32	Netzwerk-UPS-Slave	- 1
Netzwerk-	Benachrichtigung	 Server abschalten, wenn die Strom 	versorgung ausfällt für",		
una .	Firmwareaktualisierung Systemkonfiguration	 Das System geht in den "*auto-prot 	tection (auto-schutz)"-Modus über, wenn die Stromv	versorgung ausfällt für	
Anwendunger	Externes Gerät	Minuten:	5		
	🕎 Verwaltung	*Automatischer Schutz: Das NAS stopj Stromversorgung wiederhergestellt ist,	startet das NAS neu und setzt seinen vorherigen Zi	ustand fort.	
	Systemprotokolle				
		USV-Informationen			+
		Auf alles anwenden			

Synology

2. Aktivierung SSH-Dienst

- 1. Login als Administrator auf Web Service von DSM im Menüpunkt "Systemsteuerung > Erweiterter Modus > Anwendungen > Terminal & SNMP" "**SSH -Dienst aktivieren**" auswählen.
- 2. Öffnen Sie die Systemsteuerung und darin den Punkt Hardware & Energie.
- 3. Navigieren Sie zum Reiter **USV** setzen Sie den Haken bei **USV-Unterstützung aktivieren** und wählen als Netzwerk-USV-Typ **SNMP-USV**.
- 4. Setzen Sie den Haken bei **"Zeit, ehe die DiskStation in den Sicheren Modus wechselt"** und legen Sie die Dauer fest, nachdem das System in den Sicheren Modus wechseln soll.

Hinweis: Ohne den Haken hier, wird erst bei niedrigem Akkustrom gewechselt

- 5. Geben Sie nun als **SNMP USV IP-Adresse** die IP-Adresse der RMCard/USV ein und wählen **cyberpowe**r als SNMP MIB.
- 6. Wählen Sie als **SNMP-Version v1** und geben den zuvor festgelegten **Gruppennamen** ein.
- 7. Aktivieren Sie optional das NAS als **Netzwerk-USV-Server**.

Hinweis: Lesen Sie hier im Abschnitt Netzwerk-USV-Unterstützung, was diese Option im Detail bedeutet. Übernehmen Sie Ihre Einstellungen.

1. Wählen Sie als **SNMP-Version v3** und geben den zuvor **festgelegten Benutzernamen** ein.

2. Aktivieren Sie gegebenenfalls auch die **anderen Optionen gemäß Ihren getätigten Einstellungen** und passen diese entsprechend, hinsichtlich der **Protokolle und Passwörter**, an.

3. Aktivieren Sie optional das NAS als **Netzwerk-USV-Server**.

Hinweis: Lesen Sie hier im Abschnitt Netzwerk-USV-Unterstützung, was diese Option im Detail bedeutet. Übernehmen Sie die Einstellungen.

Warten Sie einige Sekunden bis die Einstellungen angewendet werden, bevor Sie das Fenster verlassen bzw. die Systemsteuerung schließen.

4. Achten Sie auf die Bestätigung, dass die Einstellungen übernommen wurden.

Hinweis: Wiederholen Sie ggf. das Übernehmen der Einstellungen

5. Ignorieren Sie die Meldung **"Verbindung zum Netzwerk-USV-Server nicht möglich** "wenn Sie den Netzwerk-USV-Server **nicht a**ktiviert haben.

Herunterfahren SSH Tool

Um das NAS-Gerät über den SSH-Dienst fernzusteuern, wird empfohlen, als SSH-Client Tool **plink.exe**zuverwenden.BesuchenSiedenLink:https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html,um das plink.exe Tool im Zielverzeichnis herunterzuladen.

Hinweis: Das Tool **plink.exe** kann überall gespeichert werden. Der Befehl in\CyberPower Business\extcmd muss den Plink Pfad zuweisen

Editieren externen Befehl der Power Panel Business Edition für Windows

- 1. Wechseln Sie zum Verzeichnis der PowerPanel[®]Software, z. B. C:\Program Files (x86)\CyberPower PowerPanel Business ist das Standardverzeichnis.
- 2. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Administratorberechtigung verfügen.
- 3. Edit **default.cmd**. Fügen Sie den folgenden Befehl, unter **":doEventOccurCommand**" ein, um das Herunterfahren der NAS-Geräte zu ermöglichen.

Bei Synology z.B.:

Cyber Power[®]

echo y | "C:\plink.exe" -ssh -pw AdminPassword AdminAcount@IpAddress "sudo /sbin/shutdown -P now"

Bei QNAP z.B.:

echo y "C:\plink.exe" -ssh -pw AdminPassword admin@IPAddress "poweroff -d 10"

or

echo y | "C:\plink.exe IPAddress -batch -ssh -l admin -pw AdminPassword "poweroff -d 10"

AdminAccount : Administrator Konto für NAS

AdminPassword: Administrator Kennwort für NAS

IpAddress: IP-Adresse von NAS.

-d: delay time in sec

Wenn ein Energieereignis eintritt, wird die Ausführung externer Befehle vor dem Herunterfahren des Computers initiiert. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **F**.

Beispiel von default.cmd bei Synology NAS:

@echo off
rem You can write your own commands by any *.cmd
rem *.cmd file supports windows shell command
rem Available environment variable
rem %EVENT_STAGE% when an event occurred, there are two stage for invoking commands.
rem When an event occurred, it enters OCCUR stage and invoking related commands.
rem When an event finished, it enters FINISH stage and invoking related commands.
rem %EVENT% represents the event identification, %EVENT_CONDITION% represents the condition identification.
rem To understand the value definition of both environment variable, please check online help or user's manual.
rem %MODULE_NO% represents a UPS module number to help identify which module the event occur on. (Agent only)
if "%EVENT_STAGE%"=="OCCUR" goto doEventOccurCommand
if "%EVENT_STAGE%"=="FINISH" goto doEventFinishCommand
goto end
:doEventOccurCommand
rem Write commands here.

rem The commands will be ran when an event occurred. echo y | "C: \plink.exe" -ssh -pw password admin@192.168.188.xx "sudo /sbin/shutdown -P now" goto end :doEventFinishCommand rem Write commands here. rem The commands here. rem The commands will be ran when the occurred event finished. rem Note: not all occurred event has FINISH stage. goto end :end exit

HINWEIS 1

• Da sich Ihre IP-Adresse, die dynamisch bezogen wird, ändern kann, müssen Sie den Domänennamen durch die IP-Adresse ersetzen. Das Herunterfahren des NAS-Geräts funktioniert aufgrund der geänderten IP-Adresse möglicherweise nicht. Es wird empfohlen, den DDNS-Dienst zu verwenden, um das Problem der dynamischen IP-Adresse zu lösen. Weitere Einzelheiten zum DDNS-Dienst finden Sie im NAS-Benutzerhandbuch.

• Die Power Panel-Software wurde bei Synology und QNAPNAS getestet.

HINWEIS 2

EVENT_STAGE" = "OCCUR" bedeutet, wenn das Ereignis auftritt

EVENT_STAGE" = "FINISH" bedeutet das Ereignis nicht mehr da oder erledigt ist.

• Bei Schwellenwerten ist es aber so, dass das Ereignis erst aufgehoben ist, wenn der Schwellenwert wieder höher ist.

- Es gibt keine Möglichkeit 2 Schwellwerte bei einem Ereignis anzulegen.
- Wenn Sie z.B das Herunterfahren des Servers über den Wert Batterie schwach festlegen ist das möglich, aber das Wiederstarten des Servers müssten dann aber über den Wert Stromausfall als zweites Script gelöst werden.