

Quick Guide

RMCARD 205/305

SSL-Zertifikat

02/2023 by © CyberPower Systems GmbH - Germany

1. Erstellen Sie einen Ordner "CA" und kopieren Sie openssl.cnf dorthin.



2. Geben Sie "openssl genrsa -des3 -out rootca.key 2048" und das Passwort des Schlüssels ein.



3. Geben Sie "openssl req -new -key rootca.key -out rootca.req" ein und geben Sie die Informationen des RootCA-Zertifikat ein.



4. Geben Sie "openssl x509 -req -days 7305 -sha1 -extfile openssl.cnf -extensions v3_ca

-signkey rootca.key -in rootca.req -out rootca.crt" zur Erstellung des RootCA- Zertifikat.

```
kevin@ubuntu:~/CA$ openssl x509 -req -days 3650 -sha1 -extfile openssl.cnf -extensions v3_ca -signke
y rootca.key -in rootca.req -out rootca.crt
Signature ok
subject=/C=US/ST=Minnesota/L=shakopee/O=cyberpower/OU=firmware/CN=wr.frdistilling.com/emailAddress=t
est@gmail.com
Getting Private key
Enter pass phrase for rootca.key:
kevin@ubuntu:~/CA$ ls -1
total 24
-rw=rv=r-r= 1 root root 10845 Sep 4 17:03 openssl.cnf
-rw=rv=r=- 1 kevin kevin 1456 Sep 4 17:15 rootca.crt
-rw=rv=r=- 1 kevin kevin 1743 Sep 4 17:06 rootca.key
e-rw=rv=r=- 1 kevin kevin 1074 Sep 4 17:12 rootca.req
kevin@ubuntu:~/CA$
```

5. Geben Sie "openssl genrsa -out server.key 2048" ein, um den Serverschlüssel zu erstellen.



6. Geben Sie "**openssl req -new -key server.key -out server.req**" ein und geben Sie die Informationen zum Zertifikat ein.



7. Geben Sie "openssl x509 -req -days 3650 -sha1 -extfile openssl.cnf -extensions v3_req

-CA rootca.crt -CAkey rootca.key -CAserial rootca.srl -CAcreateserial -in

server.req -out server.crt" zur Erstellung des Server Zertifikat.

kevin@ubuntu:~/CA\$ openss1 x509 -req -days 3650 -sha1 -extfile openss1.cnf -extensions v3_req -CA ro otca.crt -CAkey rootca.key -CAserial rootca.srl -CAcreateserial -in server.req -out server.crt Signature ok subject=/C=US/ST=Minnesota/L=shakopee/O=cyberpower/OU=firmware/CN=chups01.wr.frdistilling.com/emailA ddress=test@gmail.com Getting CA Private Key Enter pass phrase for rootca.key: kevin@ubuntu:~/CA\$

8. Sie sehen dann die folgenden drei Dateien.

Kevin@ubuntu: 7/CA\$	-rw-rr 1 root -rw-rw-r 1 kevin -rw-rw-r 1 kevin -rw-rw-r 1 kevin -rw-rw-r 1 kevin -rw-rw-r 1 kevin kevin@ubuntu:~//CA\$	root kevin kevin kevin kevin kevin kevin	10845 : 1456 : 1743 : 1074 : 1074 : 1395 : 1679 : 1082 :	Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep	44444444	17:03 17:15 17:06 17:12 17:26 17:26 17:26 17:18 17:21	openssl. rootca.c rootca.k rootca.r rootca.s server.c server.k server.r	cnf crt req crt crt cey req	
----------------------	---	--	---	--	----------	---	--	---	--

10. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen RMC.crt und fügen Sie den Inhalt derdrei Dateien in diese Datei ein.



11. Die Weboberfläche der RMCARD öffnen unter

System >> Netzwerkservice >> Webservice >> "Zertifikat hochladen"

USV Fernverwal	tung	Administratoranmeldung von 192. 168. 188. 100 🔐 [Abmelden] Übersicht USV Protokoll System Hilfe
Allgemein Sicherheit Netzwerkdienst TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 Service SNMPv3 Service SNMPv3 Service	Webdienst Zugriff Zugriff erlauben HTTP Einstellungen Http Port	Aktiviert HTTP Aktiviert HTTPS Deaktiviert 80 [80 oder 5000-65535]
Konsolendienst	HTTPS Einstellungen	
FTP Dienst Modbus TCP Benachrichtigung	Https Port Zertifikatsstatus	443 [443 oder 5000-65535] <u>Gültiges Zertifikat</u> Zertifikat hochladen
Über	Chiffresuiten	 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_ShA TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
	Übernehmen Zurü	icksetzen

12. Laden Sie die Datei RMC.crt hoch.

USV Fernverwal	Administratoranmeldung von 192. 188. 188. 100 🔒 [Abmelden] Übersicht USV Protokoll System Hilfe
Allgemein Sicherheit Netzwerkdienst	Hochladen und ersetzen Zertifikat hochladen Datei auswählen Keine ausgewählt Absender
TCP/IPv6 SNMPv1 Service SNMPv3 Service Wabdiaget	« Zurück
Konsolendienst FTP Dienst Modbus TCP	3
Benachrichtigung Reset/Neustart Über	

13. Klicken Sie dann auf "Gültiges Zertifikat", um die Informationen über das Zertifikat anzuzeigen.

USV Fernverwa	ltung	Administratoranmeldung von 192.188.188.100 🔒 [Abmelden] 🛛 💻 Übersicht USV Protokoll System Hilfe
Allgemein Sicherheit Netzwerkdienst TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 Service SNMPv3 Service Webdienst	Installiertes Zertifika Ausgestellt an Allgemeiner Name (CN) Organisation (O) Organisation Einheit (OU) Lokalität (L) Land Seriennummer	RMCARD205 CyberPower System, Inc. RMCARD Unknown Unknown 77:4B:46:A8
FTP Dienst Modbus TCP Benachrichtigung Reset/Neustart Über	Ausgestellt von Allgemeiner Name (CN) Organisation (O) Organisation Einheit (OU) Gültigkeit	RMCARD205 CyberPower System, Inc. RMCARD
	Ausgestellt von Ablauf am Fingerabdrücke SHA MD5 « Zurück	01/01/2020 12/29/2029 F8 95 61 7F CC CF 0B 07 C1 32 C8 5F 4B B2 C5 0D 6D 55 5B E0 83 C5 51 43 09 F2 C0 77 67 DC 8D 19 00 3B 77 7D